TEL210

MOBILE PHONE

USER GUIDE

sunstech®

CONTENT

BASIC INFORMATION.....1
Phone overview.....1
Key instruction.....2
Interface icons.....3
Insert SIM card.....3
Install the battery.....3
Remove the battery.....3
Power ON/OFF your phone.....3
Make a call.....3
Answer a call.....3
FUNCTION MENU.....4
Contacts.....4
Messaging.....4
Call log.....5
Settings.....6
Multimedia.....7
My files.....7
Tools.....8
Application.....8
Ebook.....8
PRODUCT SPECIFICATIONS.....9
WARNINGS.....10

BASIC INFORMATION

Phone overview

1. Receiver
2. Navigation Key
3. Left/Unlock Key
4. Dial Key
5. End/Power Key
6. Right/Tools Key
7. Keypad
8. USB Socket
9. Handsfree socket
10. Torch
11. Camera
12. Speaker

Key instruction

Key Name	Function Description
Menu key	In standby interface can enter the main menu Answer a call
Send key	Wake or answer a call Press Send key in standby mode to show all the call log
Back key	End an active call or reject a call Hold this key in standby mode show the phonebook
End key	End an active call or reject a call Hold this key to power on/off Exit from any interface to standby mode
Up/Down key	Scroll the cursor up and down
Left/Right key	Scroll the cursor left and right
0~9 key	Enter numbers or characters，white editing text Voicemail dialing(1) Hold "key to input "+" , P , W
* key	Press * key to insert a space while editing message, excluding the numbers input mode Press * key to insert common symbols while editing text, excluding the numbers input mode
# key / * key	Alert Press # key to change the input mode while editing text *key Press * key to display the symbols window in the text input mode

Interface icons

GSM system signal strength
User profiles
Missed a call
New message
Power indicator
Alarm

Insert SIM card

Power off the phone and remove other external power.
Take off the back cover and remove the battery of the phone.
Insert SIM card into the SIM card slot in the phone.

Install the battery

Put the battery in the battery compartment, note that the metal end of the battery should be forty-inserted.
Put on the back cover.

Remove the battery

Take off the back cover.
Put finger on the side finger grip, and then lift up the battery from the finger grip to remove the battery.

Power ON/OFF your phone

Hold the End key to power on the phone. The phone will automatically search for the network.
When the phone is powered on, hold the End key to power off the phone.

Make a call

Enter the phone number.
Press Send key to make the call.
Press End key or back key to end the call.

Answer a call

Press Send key to answer the call.
Press End key or back key to end or reject the call.

FUNCTION MENU

Contacts

New: add a new contact.
Delete multiple: delete multiple contacts.
Import/export: add or transfer contacts from SIM or other source.
Others
[Own number]: Add up to 3 own numbers.
[Service number]: The telephone numbers based on your network.
[Memory Status]: Info of the memory storage for contacts.

Messaging

Write message:
The phone supports the texts messaging function, if the message content is too long meaning more than the allowed 160 characters, it will be divided into two or more messages.
Options:
[Send]: Send the written message.
[Insert template]: Use predefined common sentences.
[Add contact]: Add a contact to the recipients of the message.
[Add Phiz]: Add predefined ascii emoticons.
[Save as draft]: Save the written message to the draft inbox.
Inbox:
The received messages will appear here.
Options:
[Reply]: Reply the sender via text message.
[Delete]: Deletes the current message.
[Call]: Using SIM/IVMD lines to call the sender back.
[Edit & send]: Edit the message and send it.
[Save]: Sort the messages by date, contacts, subject, and type.
[Add sender to new contact]: Add sender to new or existing contact.

[Delete repeated numbers]: Delete the messages from the same numbers.
[Save to Phonebook]: Save the phone number to Contacts.
[Add to Blacklist]: Add the phone number to personal Blacklist.
Outbox
See your saved locally (including the SIM card and phone) information
Drafts
The unsent messages ready to be sended.
Templates
Messages that you successfully sent.
Templates
The phone offer some default templates - you can edit or delete the selected templates from the template operation of the establishment of the new information.

Call log

Missed calls: The menu shows the list does not answer the phone
Dialed calls: The menu shows the current record of the outgoing cell phone number list
Received calls: This menu shows the current record has been received mobile phone number list.
Rejected calls: This menu shows the rejected calls.
Delete all: Delete all the current phone number record.
Call time: Check to call the current number.
GPRS counter: Shows the data received and sent.

Settings

Call settings
Call divert: Choose to open, close or enquire the call forwarding function.
Call waiting: Select the functions of open, close or inquire call waiting.
Call barring: Block the incoming calls by different methods.
Hide ID: Choud your number display when you make a call
Phone settings
[Time and date]
[Set time]: Edit to set the time.
[Set date]: Edit to set the date.
[Time format]: Change between 12h/24h.
[Date format]: Choose the desired date format.
Language settings
[Display language]: Select the system language.
[Writing language]: Select the writing language.
Shortcut settings
Select the desired shortcut for the available keys.
Restore Factory
Restore all to the default factory settings. The password by default is "1234"
Display
Wallpaper: wallpaper, contrast, idle, etc.
Wallpaper: Select the desired image for wallpaper.
Contrast: Set the contrast of the display.
Keypad backlight: Select the backlight time of the keypad.
Auto keypad lock: Select the lock time of the keypad.

Security

You can change the PIN code and security here.
PIN: Select the desired image for wallpaper.
Modify PIN2: Set the contrast of the display.
Phone locked: Select the backlight time of the keypad.
Auto keypad lock: Select the lock time of the keypad.
Modify privacy password: Change the default device password to a desired one. The default is "1234"
Fix dialing
The available profiles on your phone are: Normal, Silent, Meeting, Indoor, Outdoor, Earphone and Bluetooth.
You can edit the alert type, ring type, ring tones, ring volume, message tones, and message volume or set the buttons volume and voice call reminder accordingly.
Connections
Network account: Configure your APN service.
GPRS: Enable/disable the GPRS function.
Data roaming: Enable/disable the roaming function.
Network selection: Select your desired network.

Multimedia

Camera: Open the camera function in image mode.
Ok: Open the camera function in video recorder mode.
Audio: Play music function.
Video: Play video function.
Recorder: Record the voice trough the microphone of the phone.
FM Radio: Listen the FM radio.
Image: Open the image viewr and see your photos here.

My files

This is a explorer where you will see all folders and files (if the device supports) available from your Micro SD Card.

Tools

Calendar: See the calendar and add notes or events.
Calculator: *The cell phone support continuous four mixed arithmetic operation and the operation is simple, practical and convenient.*
World Clock: You can view the current time zones and city.
Alarm: You can set 5 alarms with this module. For each of them, you can set the alarm status to be open or not; set the alarm time and alarm frequency (only once or on several self-defined dates).
Stopwatch
Timer: You can configure the auto power-off of the device.
Flashlight: Also you can open and close the torch in the idle interface holding the OK button.
Bluetooth: Connect the phone to another device using the Bluetooth function.

Application

You can found some application games like Solutran, Snake or Tetris.

EBook

You can read your eBook files in TXT format using this function.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Supported language	English + multiple languages
Screen characteristics	2.1 inch screen - resolution 128*160
Ring tone	Support formats: mp3, mp4
Phone book	500
Video clip	MP3/MP4
Camera	Front camera 0.3MP
Flashlight	Support
Camera	0.3MP
Memory size	Maximum support 32G TF card expansion
Data transmission	Support USB direct transmission and Bluetooth file transfer, Bluetooth earphone(voice), bluetooth music
Picture format	Jpg, gif
Game platform	Natural
Calendar	Support
SIM cards	Dual card dual standby
Alarm	Can be customized(Monday to Sunday alarm
Phone size	113.5*49.7*13.5mm
Network	GSM
Frequency	900/1800/1900MHz
Battery	3v dc

WARNINGS

Correct disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

DO NOT store objects on top of the device, as objects may scratch the device.

DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.

DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

DO NOT insert any foreign objects into the device.

DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.

DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C (104°F). The internal operating temperature for this device is from 0°C (32°F) to 40°C (104°F).

DO NOT use the device in the rain.

Please dispose of electronic products.

The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.

POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.

Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

Please power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.

DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.

The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

PLUGGABLE EQUIPMENT: The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

European Union Disposal Information.
This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

MADE IN CHINA

TEL210

TELÉFONO MÓVIL

GUÍA DE USUARIO

sunstech®

CONTENIDO

INFORMACIONES BÁSICAS.....1
Visión general del teléfono.....1
Instrucción de las teclas.....2
Iconos de la interfaz.....3
Insertar la tarjeta SIM.....3
Instalación de la batería.....3
Retire la batería.....3
Encender/Apagar su teléfono.....3
Hacer una llamada.....3
Contestar una llamada.....4
MENÚ FUNCIÓN.....4
Contactos.....4
Mensajes.....4
Registros de llamadas.....5
Configuraciones.....6
Multimedia.....7
Mis ficheros.....7
Herramientas.....8
Aplicación.....8
Libro electrónico.....8
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....9
ADVERTENCIAS.....10

INFORMACIONES BÁSICAS

Visión general del teléfono

1. Receptor
2. Botón de navegación
3. Botón izquierdo/desbloquear
4. Botón de llamada
5. Botón de fin/encender
6. Botón derecho/herramienta
7. Teclado
8. Toma USB
9. Ranura para manos libres
10. Linterna
11. Cámara
12. Altavoz

Instrución de las teclas

Nombre del Botón	Descripción de las funciones
Botón Menú	En la interfaz en standby, puede acceder al menú principal Responder una llamada
Botón Enviar	Abrir o contestar una llamada Pulse el botón Enviar en modo de standby para enseñar todo el registro de llamada
Botón Rechazar	Terminar una llamada activa o rechazar una llamada Pulse el botón de retroceder en el modo de standby para mostrar la agenda telefónica
Botón de fin	Terminar la tapa llamada activa o rechazar una llamada Pulsar detenidamente este botón para encender/apagar Sin de cualquier interfaz para el modo de standby
Botón hacia arriba/hacia abajo	Desplazar el cursor hacia arriba y hacia abajo
Botón para la izquierda/derecha	Desplazar el cursor a la izquierda y a la derecha
Tecla 0~9	Introducir números o caracteres durante la edición de texto Marcación de voz (mantenga pulsado) Mantener el botón * para introducir +, P, W
Botón # Botón *	Pulse el botón * para introducir un espacio durante la edición de un mensaje, excluyendo el modo de introducción de números Presione la tecla * para introducir símbolos comunes durante la edición de texto, excluyendo el modo de introducción de números Alerta Pulse # botón para cambiar el modo de introducción durante la edición de texto *tecla Pulse * botón para mostrar la ventana de símbolos en el modo de introducción de texto

Iconos de la interfaz

Fuerza de la señal del sistema GSM
Perfiles de usuario
Llamada perdida
Nuevo mensaje
Indicador de Encendido
Alarma

Insertar la tarjeta SIM

Apagar el teléfono y remover otra fuente externa.
Retirar la tapa trasera y quitar la batería del teléfono.
Introducir la tarjeta SIM en la respetiva ranura en el teléfono.

Instalación de la batería

Colocar la batería en el compartimento de la batería; oju que la extremidad metálica de la batería se debe insertar en primer lugar.
Colocar la tapa trasera.

Retire la batería

Retirar la tapa trasera.
Colocar el dedo en el gancho lateral y, enseguida, levantar la batería del gancho para remover la batería.

Encender/Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla End para encender el teléfono. El teléfono va a buscar automáticamente la red.
Cuando se encienda el teléfono, mantener el botón de Terminar pulsado para apagar el teléfono.

Hacer una llamada

Introducir el número de teléfono.
Pulse el botón Enviar para hacer la llamada.
Pulsar el botón Terminar o el botón de retroceder para terminar la llamada.

Contestar una llamada

Pulsar el botón Enviar para contestar la llamada.
Pulsar el botón Terminar o el botón de retroceder para terminar o rechazar la llamada.

MENÚ FUNCIÓN

Contactos

Nuevo: Agregar un nuevo contacto.
Elimina múltiples: Eliminar varios contactos.
Importar/exportar: Agregar o transferir contactos de la tarjeta SIM u otra fuente.
Otros
[Número propio] Agregar hasta 3 nuevos propios.
[Número de servicio] Los números de teléfono con base en su red.
[Estado de la memoria]: Información del almacenamiento de la memoria para contactos.

Mensajes

Escribir un mensaje:
Su teléfono soporta la función de mensajes texto. Si el contenido del mensaje es muy largo, lo que significa más que las 160 caracteres permitidos, este se dividirá en dos o más mensajes de texto.
Opciones:
[Enviar] Enviar el mensaje escrito.
[Introducir modelo] Uso de frases comunes predefinidas.
[Agregar contacto] Agregar un contacto a los destinatarios del mensaje.
[Agregar Phiz] Agregar emoticonos ascii predefinidos.
[Guardar como borrador]: Guardar el mensaje escrito en el Buzón de Borradores.
Bandeja de entrada:
Los mensajes recibidos aparecerán aquí.

Opciones:
[Contestar] Contestar al remitente por mensaje de texto.
[Borrar] Borra el mensaje actual.
[Llamar]: Llamada las líneas SIM/IVMD para volver a llamar al remitente.
[Mover] Mover el mensaje a otro buzón.
[Ordenar] Clasificar los mensajes por fecha, contacto, asunto y tipo.
[Agregar remitente al nuevo contacto] Agregar remitente al contacto nuevo o existente.
[Borrar números repetidos]: Borrar los mensajes de los mismos números.
[Guardar en Phonebook]: Guardar el número de teléfono en Contactos.
[Añadir a lista negra] Añadir el número de teléfono a Lista Negra personal.
Cajas de salida
Ver el que informaciones guardadas localmente (incluido o no tarjeta SIM y teléfono).
Borradores
Los mensajes preparados pronto para serem enviadas.
Cajas de envío
Los mensajes que envía con success.
Modelos
O teléfono ofrece un modelo padrão, pode editar ou eliminar o modelo seleccionado da operação de modelo de establecimiento de nova información

Registros de llamadas

Llamadas no atendidas: O menu mostra a lista de números quando não atendeu o telefone.
Llamadas marcadas: Este menu mostra o registo atual da lista de números de chamadas de saída do telefone.
Llamadas recibidas: Este menu mostra o registo atual da lista de chamadas recebidas pelo telefone.
Llamadas rejeitadas: Este menu mostra as chamadas rejeitadas.
[Limpiar todo] Eliminar todos os registos.
[Duración de llamada] Ver a duração das chamadas.
[Contador GPRS] Mostra os dados recebidos e enviados.

Idioma de sistema: Seleccione el idioma del sistema.
Modo de entrada: Seleccione el idioma de escrita.
Configuración de alarma: Seleccione o estado despegado para o papel de parede.
Configuración de hora y fecha:
[Hora actual] Seleccione o relógio do sistema.
[Formato de hora] Escolha o formato de data desejado.
Preferencias de llamada
Desvío de llamadas: Optar por abrir, fechar ou consultar a função de encaminhamento de chamadas.
Llamada en espera: Seleccione as funções de abrir, fechar ou consultar a chamada em espera.
Restricción de llamadas: Bloquear as chamadas recebidas através de diferentes métodos.
Ocultar ID: Oculta o seu número de telefone quando efetua uma chamada
Ajustes de teléfono
Hora e fecha
[Definir hora]: Editar para definir a hora.
[Definir data]: Editar para definir a data.
[Formato de hora]: Mudar entre 12h/24h.
Formato de data: Escolha o formato de data desejado.
Definições de idioma
Idioma do aprendizado[a]: Seleccione o idioma do sistema.
Idioma escrito] Seleccione o idioma da escrita.
Definições de áudio
Seleccione o atalho desejado para as teclas disponíveis.
Restauração de fábrica
Restaurar todas as definições de fábrica por defeito. A palavra-passe por defeito é "1234".
Lock
Configurar o papel de parede, contraste, em descanso, etc.
Fundo de ecrã: Seleccionar a imagem desejada para o papel de parede.
Contraste: Configurar o contraste do ecrã.
Luz de fundo do teclado: Seleccionar o tempo de luz de fundo do teclado.
Bloqueio automático do teclado: Seleccionar o tempo de bloqueio do teclado.
Segurança
Pode alterar o código PIN e de segurança aqui.

Herramientas

Calendario: Ver el calendario y agregar notas o eventos.
Calculadora: *El teléfono móvil soporta cuatro operaciones aritméticas mixtas continua y la operación es sencilla, práctica y conveniente.*
Reloj Mundial: Puede visualizar los actuales husos horarios y ciudades.
Alarma: Puede definir 5 alarmas con este teléfono móvil. Para cada uno de ellos, puede definir el estado de la alarma (para abrirse o no), definir la hora y la frecuencia de la alarma (una vez, diariamente o en varios fechas autodefinidas).
Cronómetro
Temporizador: Puede configurar el apagar automático del dispositivo.
Modo de iluminación: También puede abrir y cerrar la linterna en la interfaz de reposo de la tecla OK.
Bluetooth: Conecte el teléfono a otro dispositivo usando la función Bluetooth.

Aplicación

Puede encontrar algunos juegos de aplicación como Solutran, Snake o Tetris.

Libro electrónico

Puede leer sus ficheros de ebook en formato TXT usando esta función.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Idioma	Inglés + varios idiomas
Características de la pantalla	2.1 pulgadas, resolución 128 * 160
Tono	Formatos compatibles: mp3, mp4
Capacidad	500
Reproducción de vídeo	MP3
Juegos	SOPORTE
Fin	Redes FM Función de altavoces
Tecla de iluminación	Soporte
Cámara	0.3 MP
Tarjetas de memoria	Soporta una expansión máxima con una tarjeta TF de 32G
Transmisión de datos	Soporta transmisión directa de USB y transferencia de ficheros por Bluetooth, auricular bluetooth(voz), música bluetooth
Forma de imagen	JPG, GIF
Plataforma de juego	Interno
Calendario	Soporte
Tarjetas SIM	Tarjeta dual en standby dual
Alarma	La alarma se puede personalizar (de lunes a domingo)
Dimensiones del teléfono	113.5*49.7*13.5mm
Red	GSM
Frecuencia	850/900/1800/1900MHz
Batería	3v dc

ADVERTENCIAS

Desechado correcto de este producto.
(Equipamiento eléctrico y electrónico de desecho(WEEE))
Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.
Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico debe ser desechado por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.
Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclaje/recolección de desperdicios.
En la Unión Europea hay sistemas de reciclaje específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. Colabore con la protección de nuestro medio ambiente!

NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.

NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.

NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.

NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo alejado de superficies calientes.

NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 0 °C (32 °F) a 40 °C (140 °F).

NO utilice el aparato bajo la lluvia.

Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.

El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en el regazo.

ADVERTENCIA DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Mirar la etiqueta del aparato y asegurarse de que el adaptador de corriente cumpla con la potencia especificada por el fabricante.

Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

NO desmonte el aparato. Solo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas siguiendo las instrucciones

EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Unión Europea: información sobre reciclaje.
El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de la batería en el momento de su desecho ayudarán a preservar los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.

FABRICADO EN CHINA

TEL210

TÉLÉPHONE PORTABLE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

sunstech®

CONTENU

INFORMATIONS DE BASE.....1
Présentation du téléphone.....1
Fonctions des touches.....2
Icônes d'interface.....3
Insérer une carte SIM.....3
Installer la batterie.....3
Retirer la batterie.....3
Mettre en marche/éteindre votre téléphone.....3
Effectuer un appel.....3
Répondre à un appel.....4
MENU DE FONCTIONS.....4
Contacts.....4
Messages texte.....4
Journal d'appels.....5
Configuration.....6
Multimédia.....7
Mes fichiers.....7
Outils.....8
Applications.....8
Livres numériques.....8
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT.....9
AVERTISSEMENTS.....10

INFORMATIONS DE BASE

Présentation du téléphone

1. Récepteur
2. Touche de navigation
3. Touche Gauche/Déverrouiller
4. Touche de composition
5. Touche de terminaison / marche-arrêt
6. Touche Droite/Lampe de poche
7. Clavier
8. Prise USB
9. Prise mains libres
10. Lampe de poche
11. Caméra
12. Haut-parleur

Fonctions des touches

Nom touche	Description de fonction
Touche de Menu	Accès au menu principal de l'interface de veille Répondre à un appel
Touche Envoi	Pour répondre à un appel Appuyez sur cette touche d'envoi pour afficher le journal d'appels
Touche Retour	Terminer un appel en cours ou rejeter un appel Appuyez sur cette touche Retour pour afficher le répertoire
Touche de Terminaison d'appel	Terminer un appel en cours ou rejeter un appel Appuyez longuement sur cette touche pour allumer/éteindre votre téléphone Passer au mode veille de n'importe quelle interface
Touches 0~9	Saisir des numéros ou des caractères lors de la modification d'un texte Composition de messagerie vocale (1) Maintenir la touche * appuyée pour insérer un espace lors de la modification de texte, sauf en mode saisie de numéros Appuyer sur la touche * pour insérer des symboles courants lors de la modification de texte, sauf en mode saisie de numéros
Touche # / touche *	Alerte Pour passer à la saisie d'un autre mode de saisie lors de la modification de texte *clé Appuyer sur la touche * pour afficher les symboles en mode saisie de texte

Icônes d'interface

Force du signal GSM
Profils d'utilisateurs
Appels manqués
Nouveau message
Indicateur d'alimentation
Réveil

Insérer une carte SIM

Arrêtez le téléphone et coupez toute alimentation externe..
Enlevez le couvercle arrière et retirez la batterie du téléphone.
Insérez la carte SIM dans la fente de carte SIM du téléphone.

Installer la batterie

Mettez la batterie dans le compartiment de batterie. Notez que l'extrémité métallique de la batterie doit être insérée en premier.
Remettez le couvercle arrière.

Retirer la batterie

Enlevez le couvercle arrière.
Mettez un doigt sur la prise de doigt latérale et soulevez la batterie de la prise de doigt pour la retirer.

Mettre en marche/Arrêter votre téléphone

Maintenez appuyée la touche de terminaison d'appel du téléphone. Le téléphone va automatiquement rechercher le réseau.
Quand le téléphone est en marche, maintenez appuyée la touche de Terminaison d'appel pour arrêter le téléphone.

Effectuer un appel

Composez le numéro de téléphone
Appuyez sur la touche Envoi pour effectuer l'appel.
Appuyez sur la touche Terminaison ou la touche Retour pour terminer l'appel

Répondre à un appel

Appuyez sur la touche Envoi pour répondre à l'appel
Appuyez sur la touche Terminaison ou la touche Retour pour terminer ou

MENU DE FONCTIONS

Contacts

Nouveau : Ajouter nouveau contact.
Supprimer plusieurs: Pour supprimer plusieurs contacts
Importer/Exporter : Ajouter ou transférer des contacts de la SIM ou autre source
Autres
[Numéros propres] : Pour ajouter jusqu'à 3 numéros propres.
[Numéros de service] : Les numéros de téléphone basés sur votre réseau.
[Statut de mémoire] : Informations de stockage de contacts dans la mémoire.

Messages texte

Rédiger message :
votre téléphone prend en charge la fonction d'envoi de messages texte. Si votre message dépasse 160 caractères, il sera divisé en deux ou plus messages texte.
Options :
[envoyer] : Pour envoyer le message rédigé.
[insérer modèle] : pour utiliser des phrases courantes données.
[Ajouter contact] : Ajouter un contact comme destinataire du message.
[Ajouter du fac] : Pour ajouter des émoticônes ASCII
[Enregistrer comme brouillon] : Pour enregistrer le message rédigé dans le boîte à brouillons.
Boite de réception : Les messages reçus seront listés ici.
Options :
[Répondre] : Pour répondre à l'envoyeur par message texte.
[Supprimer] : Pour supprimer le message actuel.
[Appeler] : Pour appeler l'envoyeur en utilisant la SIM 1 ou la SIM 2.
[Déplacer] : Pour déplacer le message dans une autre boîte.

[Trier] : Pour trier les messages par date, contacts, objet et type.
[Ajouter expéditeur comme nouveau contact] : Pour ajouter l'envoyeur en tant que nouveau contact ou existant.
[Supprimer les numéros répétés] : Pour supprimer des messages de numéros identiques.
[Enregistrer dans le répertoire téléphonique] : Pour enregistrer le numéro de téléphone aux contacts.
[Ajouter à liste noire] : Ajouter le numéro de téléphone à la liste noire personnelle.
Boite d'envoi
Pour voir les informations enregistrées localement (y compris la carte SIM et le téléphone).
Brouillons
Messages enregistrés prêts à être envoyés
Boite de messages envoyés
Messages envoyés avec succès
Modèles
Le téléphone propose des modèles par défaut. Vous pouvez modifier le modèle sélectionné ou le supprimer.

Journal d'appels

Appels manqués : Affiche les appels laissés sans réponse
Appels composés : Affiche les appels effectués
Appels reçus : Affiche les appels reçus
Appels rejetés : Affiche les appels rejetés.
[Détails] Pour voir les informations sur le dossier actuel.
[Appeler] : Pour appeler le numéro actuel.
[Rédiger message] : Pour envoyer un message au dossier actuel.
[Ajouter aux contacts] : Pour ajouter le numéro de téléphone à votre liste de contacts.
[Ajouter à liste noire] Pour ajouter le numéro actuel à la liste noire.
[Supprimer] Pour supprimer le dossier actuel.
[Supprimer tout] Pour effacer tous les journaux.
Minuteurs d'appels : Affichent les temps de communication de la SIM1 et de la SIM 2.
Compteur GPRS : Affiche les données reçues et envoyées.

Heure et date
[Régler l'heure] : Pour modifier l'heure
[Réglage de la date] : Pour régler la date.
[Format d'heure] : Sur 12 h ou 24 h.
[Format de date] : Pour sélectionner un format de date.
Paramètres de langue
[Langue d'affichage] : Pour sélectionner la langue du système.
[Langue de rédaction] : Pour sélectionner la langue de rédaction.
Paramètres de raccourcis
Pour attribuer des raccourcis aux touches disponibles.
Remise aux défauts d'usine
Remets tous les paramètres à leurs défauts d'usine. Le mot de passe par défaut est "1234".
Affichage
Pour configurer le fond d'écran, le contraste, le temps d'inactivité, etc.
Fond d'écran : Pour sélectionner une image comme fond d'écran.
Contraste : Réglage du contraste de l'affichage.
Rétroéclairage du clavier : Pour paramétrer la durée du rétroéclairage du clavier.
Verrouillage automatique du clavier : Pour sélectionner le temps pour le verrouillage du clavier.
Sécurité
Pour changer votre code PIN et le sécurité.
PIN : Pour sél